



炫光藍芽迷你喇叭使用說明

1. 如何開關喇叭？

開：將開關切至「ON」將有炫光效果快速閃爍，並語音告知藍芽功能已開啟。

關：將開關切至「OFF」炫光熄滅。

2. 如何啟動藍芽配對模式？

喇叭開機後，請開啟將配對設備的藍芽狀態(如手機、平板等)，將可直接行進配對使用。

(# 每次只可與一個音樂設備進行配對。)

3. 在「藍芽模式」下，如何從喇叭播放、暫停播放、調整音量、跳播至上/下首歌？

播放：短按一下 ▶|| 開始播放。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：使用配對設備調整音量。

跳播至上/下首歌：短按一下 ◀||▶ 來播放上/下首歌。

4. 如何切換至「廣播收聽模式(Radio)」？

啟動喇叭後，短按一下 **Mode**，語音告知已切換廣播模式。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：長按 +/- 調整至指定音量。

調整頻道：短按一下 ◀||▶ 來調選廣播頻道。

5. 如何切換至「音頻輸入模式 (AUX-IN)」？

啟動喇叭後，短按一下 **M**，語音告知已切換AUX-IN模式，以啟動「音頻輸入模式 (Line-in)」。

將 mini USB 插頭插到喇叭 USB / AUX 插槽，將3.5mm 插頭插到音樂設備的耳機插孔。

6. 在「音頻輸入模式 (Line-in)」下，如何播放、暫停播放、調整音量、跳播上/下首歌？

播放：從音樂設備控制音樂播放。

暫停播放：短按一下 ▶|| 暫停播放。

調整音量：從音樂設備調整音樂音量，或短按 +/-調整至指定音量。

7. 如何將喇叭充電？

將mini USB 插頭插到喇叭 USB / AUX 插槽，將USB插頭插至充電器，即可開始充電。